




Bosch IPS

Arnes 2.0 – ESTANDAR V700

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700


WH: Tractor V700




Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C33100-5ED	0452A33035	WH: TRACTOR V700	ARNES DE CABINA A DISPLAY v700

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

WH: Antena y Adaptadores de Antena



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C3310C-5ED	0452A3302W	WH: ANTENNA	CONEXIÓN DEL SISTEMA A LA ANTENA



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre
F0CV0C0004-5ED	F0CV0A000A-AGZ	GFX-750 ADAPTER
F0CV0C003A-5ED	F0CV0A0009-AGZ	TOPCON 1 ADAPTER
F0CV0C003V-5ED	F0CV0A000F-AGZ	TOPCON DB9 ADAPTER
F0CV0C003B-5ED	F0CV0A000B-AGZ	TRIMBLE CFX ADAPTER
F0CV0C003F-5ED	F0CV0A000D-AGZ	AG392 ADAPTER
F0CV0C0003-5ED	F0CV0A0007-AGZ	AG372 ADAPTER
F0CV0C009C-5ED*	F0CV0A000W-AGZ*	PLANTIUM ADAPTER*

* Artículo bajo demanda, para adquirirlo se debe solicitar.

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700


WH: Tractor to Sedeer 3 y 6 metros



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C3316G-5ED	0452A33046	WH: TRACTOR TO SEDEER 3	EXTENSIÓN 3 METROS
0452C33108-5ED	0452A33036	WH: TRACTOR TO SEDEER 6	EXTENSIÓN 6 METROS

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700


WH: Distributor 30.3 y 30.6



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C3310F-5ED	0452A3302Z	WH: DISTRIBUTOR 30.3	EXTENSIÓN 3 METROS PARA 6 MÓDULOS
0452C3310H-5ED	0452A33030	WH: DISTRIBUTOR 30.6	EXTENSIÓN 6 METROS PARA 6 MÓDULOS

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

WH: Distributor 40.3 e 40.6




Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C3310G-5ED	0452A33031	WH: DISTRIBUTOR 40.3	EXTENSIÓN 3 METROS PARA 8 MÓDULOS
0452C3310J-5ED	0452A33032	WH: DISTRIBUTOR 40.6	EXTENSIÓN 6 METROS PARA 8 MÓDULOS

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

WH: Tractor Splice


- Arnes utilizado en maquinas con 2 unidades de la Powerbox;
- Utilice el WH: Tractor to Seeder como extensión para obtener el dimensionamiento correcto entre las conexiones de las salidas del Wh:Tractor Splice y de WH: Distributors;

Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C3315M-5ED	0452A33044	WH: TRACTOR SPLICE	INTERCONEXIÓN ENTRE DOS DISTRIBUIDORES PARA MÁQUINAS CON 2 POWER BOX



Bosch IPS – Arnes 2.0 V700


WH: Modular CAN



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C33103-5ED	0452A3302R	WH: MODULAR CAN	ARNES DE COMUNICACIÓN CAN
0452C3310E-5ED	0452A3304Y	CAN RESISTOR	RESISTENCIA DE TERMINACIÓN DE RED CAN

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

WH: CAN Extension 3 y 6 metros



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C33102-5ED	0452A3302P	WH: CAN EXTENSION 3	EXTENSIÓN DE CAN 3 METROS
0452C33101-5ED	0452A3302N	WH: CAN EXTENSION 6	EXTENSIÓN DE CAN 6 METROS

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

WH: Power Extension 3 y 6 metros




Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C33104-5ED	0452A3302S	WH: POWER EXTENSION 3	EXTENSIÓN PARA MÓDULO 5 DE 3 METROS
0452C33105-5ED	0452A3302T	WH: POWER EXTENSION 6	EXTENSIÓN PARA MÓDULO 5 DE 6 METROS

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

WH: Power Module 5

- En el caso de máquinas de línea simple, tándem y articulable, utilice el WH: Line Extension para el dimensionamiento correcto del montaje;



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C33106-5ED	0452A3302U	WH: POWER MODULE 5	CONEXIÓN CON ECU, POWERSTAGE, DISTRIBUIDOR, SENSORES Y LINEAS

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700


WH: Line Extension 3 y 6 metros



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C33107-5ED	0452A3302V	WH: LINE EXTENSION 3	EXTENSIÓN PARA EL MOTOR 3 METROS
0452C3314V-5ED	0452A3303V	WH: LINE EXTENSION 6	EXTENSIÓN PARA EL MOTOR 6 METROS

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

WH: Implement Sensor



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C33157-5ED	0452A3303Z	WH: IMPLEMENT SENSOR	CONEXIÓN DEL SENSOR DE LEVANTE

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

WH: Implement Sensor DRY




Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C3319E-5ED*	0452A3304T*	WH IMPLEMENT SENSOR DRY*	CONEXIÓN DEL SENSOR DE LEVANTE

** Artículo bajo demanda, para adquirirlo se debe solicitar.*

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

WH: Sensors




Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C33109-5ED*	0452A3302X*	WH: SENSORS*	CONECTA SENSORES EXTERNOS AL SISTEMA*

* Artículo bajo demanda, para adquirirlo se debe solicitar.

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700


WH: Line E-MOTOR 2



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C3314B-5ED	0452A3303T	WH: LINE E-MOTOR 2	CONEXIÓN DE LOS MOTORES Y SUS RESPECTIVOS SENSORES

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

WH: Line E-MOTOR 2 CCW




Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C33155-5ED*	0452A3303X*	WH: LINE E-MOTOR 2 CCW*	CONEXIÓN DE ROTACIÓN INVERSA DE MOTORES Y SUS RESPECTIVOS SENSORES*

* Artículo bajo demanda, para adquirirlo se debe solicitar.


Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

CAP 8 PINS FEMALE



Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
0452C3315N-5ED	0452A33043	CAP 8 PINS FEMALE	TAPONES PARA PROTEGER LOS CONECTORES DE 8 VÍAS DE LOS ARNESES WH:DISTRIBUTOR Y WH:MODULE 5 CUANDO NO ESTÁN EN USO EN EL SISTEMA

Montaje Completa 2.0



Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

Lista: Montaje Completo y Resumen

Artículo	Número de tipo		Nombre	Descripción
	Ingeniería	Oferta		
1	0452.C33.100-5ED	0452A33035	WH: TRACTOR V700	ARNES DE CABINA DISPLAY V700
2	0452C3310C-5ED	0452A3302W	WH: ANTENNA	CONEXIÓN DEL SISTEMA CON LA ANTENA
3	0452C3316G-5ED	0452A33046	WH: TRACTOR TO SEEDER 3	EXTENSIÓN 3 METROS
3A	0452C33108-5ED	0452A33036	WH: TRACTOR TO SEEDER 6	EXTENSIÓN 6 METROS
4	0452C3315M-5ED	0452A33044	WH: TRACTOR SPLICE	INTERCONEXIÓN ENTRE DOS DISTRIBUIDORES PARA MÁQUINAS CON 2 POWER BOX
5	0452C3310G-5ED	0452A33031	WH: DISTRIBUTOR 40.3	EXTENSIÓN 3 METROS PARA 8 MÓDULOS
5A	0452C3310J-5ED	0452A33032	WH: DISTRIBUTOR 40.6	EXTENSIÓN 6 METROS PARA 8 MÓDULOS
5B	0452C3310F-5ED	0452A3302Z	WH: DISTRIBUTOR 30.3	EXTENSIÓN 3 METROS PARA 6 MÓDULOS
5C	0452C3310H-5ED	0452A33030	WH: DISTRIBUTOR 30.6	EXTENSIÓN 6 METROS PARA 6 MÓDULOS
6	0452C33102-5ED	0452A3302P	WH: CAN EXTENSION 3	EXTENSIÓN DE CAN 3 METROS
6A	0452C33101-5ED	0452A3302N	WH: CAN EXTENSION 6	EXTENSIÓN DE CAN 6 METROS
7	0452C33103-5ED	0452A3302R	WH: MODULAR CAN	ARNES DE COMUNICAÇÃO CAN
8	0452C3310E-5ED	0452A3304Y	CAN RESISTOR	RESISTENCIA DE TERMINACIÓN DE RED CAN
9	0452C33104-5ED	0452A3302S	WH: POWER EXTENSION 3	EXTENSIÓN PARA MÓDULO 5 DE 3 METROS
9A	0452C33105-5ED	0452A3302T	WH: POWER EXTENSION 6	EXTENSIÓN PARA MÓDULO 5 DE 6 METROS
10	0452C33106-5ED	0452A3302U	WH: POWER MODULE 5	CONEXIÓN CON ECU, POWERSTAGE, DISTRIBUIDOR, SENSORES Y LINEAS
11	0452C33107-5ED	0452A3302V	WH: LINE EXTENSION 3	EXTENSIÓN PARA EL MOTOR 3 METROS
11A	0452C3314V-5ED	0452A3303V	WH: LINE EXTENSION 6	EXTENSIÓN PARA EL MOTOR 6 METROS
12	0452C3314B-5ED	0452A3303T	WH: LINE E-MOTOR 2	CONEXIÓN DE LOS MOTORES Y SUS RESPECTIVOS SENSORES
12A	0452C33155-5ED*	0452A3303X*	WH: LINE E-MOTOR 2 CCW*	CONEXIÓN DE ROTACIÓN INVERSA DE LOS MOTORES Y SUS RESPECTIVOS SENSORES*
13	0452C33157-5ED	0452A3303Z	WH: IMPLEMENT SENSOR	CONEXIÓN DEL SENSOR DE LEVANTE

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

Lista: Montaje Completo y Resumen

Artículo	Número de tipo Ingeniería	Número de tipo Oferta	Nombre	Descripción
13A	0452C33109-5ED*	0452A3302X*	WH: SENSORS*	CONECTA SENSORES EXTERNOS AL SISTEMA*
13B	0452C3319E-5ED*	0452A3304T*	WH: IMPLEMENT SENSOR DRY*	CONEXIÓN DEL SENSOR DE LEVANTE*
14	0452C3315N-5ED	0452A33043	CAP 8 PINS FEMALE	TAPONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CONECTORES CN1 DE WH:DISTRIBUTOR Y WH:MODULE 5 CUANDO NO ESTÁN EN USO
15	F0CV0C0004-5ED	F0CV0A000A	WH: ANTENNA GFX-750 ADAPTER	ADAPTADOR PARA ANTENAS GFX-750
16	F0CV0C003A-5ED	F0CV0A0009	WH: ANTENNA TOPCON 1 ADAPTER	ADAPTADOR PARA ANTENAS TOPCON 1
17	F0CV0C003V-5ED	F0CV0A000F	WH: ANTENNA TOPCON DB9 ADAPTER	ADAPTADOR PARA ANTENAS TOPCON DB9
18	F0CV0C003B-5ED	F0CV0A000B	WH: ANTENNA TRIMBLE CFX ADAPTER	ADAPTADOR PARA ANTENAS TRIMBLE CFX
19	F0CV0C003F-5ED	F0CV0A000D	WH: ANTENNA AG392 ADAPTER	ADAPTADOR PARA ANTENAS AG392
20	F0CV0C0003-5ED	F0CV0A0007	WH: ANTENNA AG372 ADAPTER	ADAPTADOR PARA ANTENAS AG372
21	F0CV0C009C-5ED*	F0CV0A000W*	WH: ANTENNA PLANTIUM ADAPTER*	ADAPTADOR PARA ANTENAS PLANTIUM*

** Artículo bajo demanda, para adquirirlo se debe solicitar.*

Bosch IPS – Arnes 2.0 V700

Instrucciones de operación

Mantenga su sembradora protegida de la lluvia



Realice el mantenimiento preventivo y diario de la sembradora, consulte el manual de la sembradora



Mantente al día. Llevar a cabo las capacitaciones y Leer el manual



Mantenga todos los componentes libres de Contacto con fertilizantes



Haz una lista de verificación diaria de los componentes de la sembradora e IPS, consulte el manual de la sembradora



En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante de la sembradora



No utilice productos químicos para limpiar los componentes IPS



Durante los periodos de inactividad, mantenga la sembradora libre de animales salvajes



No retire los sellos de los conectores



Para obtener los mejores resultados, prefiera las señales GPS o RTK de pago



Utilice siempre componentes originales cuando los sustituya



No aplique limpia contacto directamente sobre los sellos



Para obtener los mejores resultados, respete las velocidades de siembra



Guarde el manual y la guía rápida en la cabina del tractor



Respete el tamaño de la máquina al instalar los arneses. Para que no haya roturas en el mismo.



Aviso

Tenga cuidado al conectar y desconectar componentes:

- *Accione las trabas de los conectores para asegurar la correcta conexión y para que no se suelten;*
- *Desconecte con cuidado los conectores para que partes del componente no se aflojen (ej.: trabas, gomas de sellado y terminales).*

Al desconectar una línea, aplique grasa dieléctrica y proteja la conexión hasta que se vuelva a usar.